LATARKA NURKOWA TECLINE STROBE LIGHT MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline STROBE LIGHT MINI.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline **STROBE LIGHT MINI** przeznaczona jest do używania na powierzchni i pod wodą, jako kolorowy marker do oznaczania pozycji. Można wybrać wersję świecącą w kolorach: niebieskim, białym, zielonym, czerwonym oraz żółtym.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA / INSTALACJA BATERII

Instalowanie baterii

1. Wykręć głowicę latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyciągnij rozładowaną baterię AAA i wymień ją na nową. Włóż ją do korpusu zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / - . Plus baterii powinien być skierowany w kierunku głowicy latarki.
3. Dokręć głowicę latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara do końca, ale bez użycia nadmiernej siły. Dokręcenie włączy latarkę – odkręć głowicę o ¼ obrotu aby ją wyłączyć.

Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć latarkę dokręć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby wyłączyć latarkę odkręć głowicę o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- Aby włączyć tryb stroboskopu, włącz latarkę, a następnie od razu wyłącz i ponownie włącz.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

UWAGA – tryb STROBOSKOP:
Nie patrz bezpośrednio na błyskające światło – może to wywołać zawroty głowy, dezorientację, a u osób wrażliwych nawet atak epilepsji.
!) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj głowicy wodą prowadzi to do zalanie komory baterii, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i baterii. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Jeżeli latarka nie świeci lub jej światło jest słabe, należy naładować akumulator.

UWAGA!

LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z BATERIAMI AAA. ZASTOWANIE INNYCH ŹRÓDEŁ ZASIALNIA MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI, KTÓRE NIE PODLEGA GWARANCJI.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.

- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne kolory: Czerwony ; Zielony ; Biały ; Niebieski ; Żółty.
- Kąt świecenia: 360°.
- Tryb pracy i czas pracy: Stały 37 h ; Błyskający 70 h.
- Wodoodporność: 150 m.
- Zasilanie: 1 x Bateria Alkaiczna AAA.
- Waga bez baterii: 25 g.
- Wymiary: Średnica 19 mm ; Długość 77,5 mm.

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA


- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

LATARKA NURKOWA TECLINE STROBE LIGHT MINI

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych



Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Shenzhen Yeguang Technology Co., Ltd.
Floor 4, Building 6, Huangfeng Industrial Park,
Fengtang Avenue 535, Tangwei, Bao'An district, Shenzhen, Chiny