LATARKA NURKOWA TECLINE US-16

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline US-16.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE
Latarka nurkowa Tecline US-16 przeznaczona jest do używania pod wodą, zarówno jako latarka główna, jak i zapasowa.
Ze względu na zastosowanie specjalnego radiatora umożliwiającego pracę na powierzchni wody, Tecline US-16 sprawdzi się jako wytrzymała latarka w domu i samochodzie.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA / INSTALACJA BATERII

Instalowanie baterii

1. Wykręć głowicę latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyciągnij zużyte baterie i zastąp je nowymi, wkładając je zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / -
3. Dokręć głowicę latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara aż latarka się włączy. Odkręć głowicę o ¼ obrotu do momentu zgaśnięcia latarki.

Włączanie/Wyłączanie
W celu włączenia latarki dokręć jej głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż latarka zacznie świecić. Głowica nie powinna być dokręcana zbyt mocno tak, aby nie uszkodzić o-ringów znajdujących się pomiędzy głowicą , a korpusem latarki.
UWAGA: Nie wolno używać żadnych narzędzi w celu dokręcania głowicy!
W celu wyłączenia latarki, delikatnie odkręć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż latarka zgaśnie.
UWAGA: Nie należy odkręcać głowicy zbyt mocno tak, aby nie doszło do zalania latarki.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

!) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w stronę oczu. Światło latarki może trwale uszkodzić wzrok.
!) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj do końca głowicy wodą prowadzi to do zalanie komory baterii, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i baterii. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Jeżeli latarka nie świeci lub jej światło jest słabe, należy wymienić baterie. Baterie powinny być nowe.
Nie wolno łączyć starych baterii z nowymi.
UWAGA!
LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z BATERIAMI R14 1,5V LUB AKUMLATORAMI O NAPIĘCIU NOMINALNYM 1,2V. ZASTOWANIE INNYCH AKUMULATORÓW MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

- Źródło światła: LED "Cree"-XML T6, barwa biała
- Żywotność LED: około 100 000 h
- Moc: 10W, 1500 lm
- Kąt świecenia: 10 stopni
- Temperatura barw.: 6000K-7000K
- Zasilanie: 3 x bateria R14
- Materiał: anodyzowane aluminium
- Głowica: soczewka z ultra przejrzystego, hartowanego szkła
-Aluminiowy odbłyśnik utrzymujący idealny kąt świecenia 10 stopni
- Wodoszczelność: 200 m (IP68)
- Czas świecenia: około 4,4 h
- Wymiary: długość 220mm, średnica głowicy 50mm, średnica korpusu 33mm
- Waga: 185g bez baterii

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ
- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanyc



Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Shenzhen Yeguang Technology Co., Ltd.
Floor 4, Building 6, Huangfeng Industrial Park,
Fengtang Avenue 535, Tangwei, Bao'An district, Shenzhen, Chiny