LATARKA NURKOWA TECLINE STROBE-LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline STROBE-LED.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline **STROBE-LED** przeznaczona jest do używania pod wodą, zarówno jako latarka dodatkowa oraz do oznaczania pozycji.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA / INSTALACJA BATERII

Instalowanie baterii

1. Wykręć głowicę latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyciągnij rozładowany akumulator i naładuj go w zewnętrznej ładowarce. Następnie włóż do korpusu zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / - . Plus akumulatora powinien być skierowany w kierunku głowicy latarki.
3. Dokręć głowicę latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara do końca, ale bez użycia nadmiernej siły.

Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć latarkę przekręć magnetyczny pierścień znajdujący się w dolnej części głowicy przekręcając w prawo od napisu „OFF". Przekręcenie na pozycję „OFF" wyłączy latarkę.
- Aby włączyć funkcję błyskacza przekręć pierścień w lewo od pozycji „OFF". Aby wyłączyć strroboskop, przekręć pierścień na pozycję „OFF"

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

UWAGA – tryb STROBOSKOP:
Nie patrz bezpośrednio na błyskające światło – może to wywołać zawroty głowy, dezorientację, a u osób wrażliwych nawet atak epilepsji.
!) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj głowicy wodą prowadzi to do zalanie komory baterii, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i baterii. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Jeżeli latarka nie świeci lub jej światło jest słabe, należy naładować akumulator.

UWAGA!

LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z AKUMLATOREM LITOWO-JONOWYM 26650.
ZASTOWANIE INNYCH AKUMULATORÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.

LATARKA NURKOWA TECLINE STROBO-LED

- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

- Materiał: anodowane aluminium T6061
- Źródło światła: LED o wysokim natężeniu, żywotność żarówki 50000 godzin
- Moc światła: 3500 lumenów
- Temperatura barwy: 6000K-6500K
- Kąt świecenia: 270 stopni
- Wodoodporność: 150m/450 stóp
- Obracany przełącznik magnetyczny
- Tryby: Światło stałe - Stroboskop
- Czas świecenia: 150 min (światło stałe); 720 min (stroboskop)
- Waga netto: 135g (bez akumulatora)
- Zasilanie: 1 x ładowalny akumulator litowo-jonowy 26650, 18Wh

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA


- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

LATARKA NURKOWA TECLINE STROBO-LED

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych



Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Cheering Light Limited
A408,No.3 Chang'le Road,Huli District,Xiamen 361011,P.R.China