LATARKA NURKOWA TECLINE TEC-1200

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline TEC-1200.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline TEC-1200 przeznaczona jest do używania pod wodą, jako latarka główna – z bardzo wygodnym miękkim uchwytem goodman'a który znajduje się w zestawie, lub jako latarka zapasowa.
Zastosowany system chroniący przed przegrzaniem umożliwia używanie latarki na powierzchni wody, Tecline TEC-1200 sprawdzi się jako wytrzymała latarka w domu i samochodzie.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA / ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Ładowanie akumulatorów typu 26650

1. Odkręć głowicę od korpusu latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyjmij rozładowany akumulator i naładuj go w załączonej do zestawu ładowarce. Po naładowaniu włóż go zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / - . Plus akumulatora powinien być skierowany w kierunku głowicy latarki.
3. Wkręć głowicę na korpusu latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara do końca, ale bez użycia nadmiernej siły.

Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć/wyłączyć latarkę naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący, położony z tyłu latarki, do momentu kiedy latarka się włączy/wyłączy.
- Tryby świecenia: pełna moc, 50% i 20% – zmianę trybu wykonuje się przez jednokrotne, krótkie naciśniecie przycisku.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW

!) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w stronę oczu. Światło latarki może trwale uszkodzić wzrok.
!) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj głowicy latarki pod wodą. Spowoduje to zalanie komory akumulatorów, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i akumulatorów. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.

UWAGA!
LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z AKUMLATOREM litowo – jonowym 26650 .
ZASTOWANIE INNYCH AKUMULATORÓW MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

LATARKA NURKOWA TECLINE TEC-1200

DANE TECHNICZNE

- Materiał: aluminium anodyzowane
- Źródło światła: LED Cree XP-L HI V5
- Żywotność LED: około 50 000 h
- Moc: 1200 lm
- Temperatura barwowa: 6000 K - 6500 K
- Kąt świecenia: 8 st.
- Wodoszczelność: 200 m
- Przełącznik: magnetyczny
- Wybór intensywności światła: 100% - 50% - 20%
- Czas świecenia: ~180 min (100%) ~ 360 min (50%) ~ 900 min (20%)
- Zasilanie: 1 x 26650 akumulator Li-ion 18Wh 4500mAh
- Waga bez baterii: 210 g
- Wymiary: 140 mm x 45 mm (głowica) - 35 mm (korpus)

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.


ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

LATARKA NURKOWA TECLINE TEC-1200

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych



Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Cheering Light Limited
A408,No.3 Chang'le Road, Huli District, Xiamen 361011, P.R. China